



PMU 501 - Pairing (abbinamento univoco) microfono / ricevitore:

Si utilizza questa procedura quando si vogliono utilizzare più set PMU 501 contemporaneamente.

1. Spegnere sia il ricevitore sia il microfono.
2. Premere contemporaneamente il pulsante POWER e il pulsante per la selezione del canale. (all'interno del comparto batterie) sul microfono fino a quando il display mostra quattro trattini - - - - fissi.
3. Accendere IMMEDIATAMENTE il ricevitore. Il LED Blu lampeggerà 1 volta.
4. Attendere che il display del microfono mostri la frequenza di lavoro e quindi premere brevemente il pulsante per la selezione del canale completare il pairing.
5. Il LED Blue sul ricevitore lampeggerà 1 volta.
6. **A questo punto pairing è avvenuto e, anche cambiando la frequenza di lavoro il ricevitore e il microfono saranno abbinati in modo esclusivo.**
7. Ripetere la procedura per altri eventuali set, ricordando di spegnere tutti i set già abbinati.

PMU 501 - MANUAL microphone / receiver pairing:

This procedure is needed when you want use more sets of PMU 501 at same time.

1. Turn off both the receiver and the microphone.
2. Simultaneously press the POWER button and the frequency button (inside the battery compartment) on the microphone until the display show four dashes - - - - fixed.
3. Turn on IMMEDIATELY the receiver. The Blue LED will flash 1 time.
4. Wait until the microphone display will show the working frequency and short press frequency button on the microphone to complete the pairing.
5. Blue LED on receiver will flash 1 time.
6. Now pairing is completed and, even if you will change the working frequency, microphone and receiver will be paired in exclusive way.
7. If you want to pair other sets, repeat the procedure, but remind to switch off all previously paired sets.